

WX-4™

WIRELESS CONTROLLER FOR NINTENDO SWITCH™, PLAYSTATION 3™ & WINDOWS PC USER MANUAL



Battery Power

- When powered off, it will charge LEDS will flash during the charging process. All LEDs will be turned off after the controller is fully charged.
- When connected, the device is switched on, the LEDS will light up when charging and blink periodically on an interval when the controller is fully charged.
- Dashing power LEDS will flash to indicate low power!

Please note if the controller has no power, it can take up to 1 minute to charge again if the red light is not charging in progress.

Turning off the Controller

Press the home button for 1 second to the turn off the controller.

When returning to connect, if the controller fails to connect to a device within 30 seconds, it will automatically turn itself off. The controller will allow 60 seconds for BT pairing before requiring BT connection to be re-established. If you have not pressed within 5 minutes, the controller will turn itself off.

Product Parameters

Product model	WX-4
Working Platform	Nintendo Switch™, Windows, PS3™
Package contents	1x WX-4™ Wireless Controller, 1x USB-C to USB-A Cable
Product size	110mm x 100mm x 45mm
Working distance	30m
Bluetooth version	3.0
Bluetooth chip	BT4.2
Battery capacity	500mAh
Net weight	160g
Working time	18-20 hours

Atualização do Firmware

- Por favor, instale o [USB Desktop com Driver](#) de conexão de atualização do firmware.
- Carregue o firmware via [usb_driver Update Tool V1.0.0](#) em Sistema Operacional Windows / Auto Download.
- Pressione o botão **Directional** para ir a **Update** e depois em **Update**. Metendo o controle para o modo **update** ou **firmware**.
- Após o fim do download do firmware, clique em **Update** e depois em **Start**. A atualização será iniciada automaticamente. Quando estiver concluída, clique em **OK** para voltar ao modo **normal**.
- Se não houver nenhuma mensagem de erro, clique em **OK** para voltar ao modo **normal**.

CE

A Goodtech™ Ltd. declara que este produto está em conformidade com os requisitos regulamentares e normas técnicas da Diretiva CEM 2014/53/UE e da Diretiva RED 2014/53/UE.

Product introduction

The WX-4™ Controller is compatible for use with: Switch™ / Windows PC.

- It can be connected via Bluetooth or alternatively through a wired USB connection.
- It includes both an omnidirectional and alternative functionality. Using the built-in Li-Ion battery, it will give an estimated 18 hour playtime.
- Full ergonomic design supporting a more comfortable gaming experience.

Packaging and accessories

Pro Controller x1, Data Line x1, User's Manual x1

Common Problems

- Why can't I connect to the Switch™?
- Press and hold the **Home** button for 1 second to turn off the controller. It will automatically turn itself off after the controller is fully charged.
- Why can't I connect via Bluetooth to my PC?
- Press and hold the **Home** button for 1 second to turn off the controller. It will automatically turn itself off after the controller is fully charged.
- Why won't my PC recognize the controller?
- Press and hold the **Home** button for 1 second to turn off the controller. It will automatically turn itself off after the controller is fully charged.
- Why won't my PC recognize the controller?
- Press and hold the **Home** button for 1 second to turn off the controller. It will automatically turn itself off after the controller is fully charged.

Atualização do Firmware

- Por favor, instale o [USB Desktop com Driver](#) de conexão de atualização do firmware.
- Carregue o firmware via [usb_driver Update Tool V1.0.0](#) em Sistema Operacional Windows / Auto Download.
- Pressione o botão **Directional** para ir a **Update** e depois em **Update**. Metendo o controle para o modo **update** ou **firmware**.
- Após o fim do download do firmware, clique em **Update** e depois em **Start**. A atualização será iniciada automaticamente. Quando estiver concluída, clique em **OK** para voltar ao modo **normal**.
- Se não houver nenhuma mensagem de erro, clique em **OK** para voltar ao modo **normal**.

WX-4™

KABELLOS CONTROLLER FÜR NINTENDO SWITCH™, PLAYSTATION 3™ & WINDOWS PC Benutzerhandbuch



Bleib bei allen denkspezifischen Anweisungen und Hinweisen des Herstellers. Bitte lesen Sie diese Produkt- und Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Produkts.

Produktbeschreibung

- Das WX-4™ Controller ist kompatibel mit Nintendo Switch™ und Windows PC.
- Es kann via Bluetooth oder alternativ über ein USB-Kabel angeschlossen werden.
- Es verfügt über eine Li-Ion-Batterie, die einen geschätzten Spielzeit von 18 bis zu 20 Stunden ermöglicht.
- Mit dem eingebauten Li-Ion-Akku kann bis zu 18 bis zu 20 Stunden Spielzeit erreicht werden.

Apagar el mando

Manten pulsando el botón HOME durante 1 segundo para apagar el mando de forma normal. El mando se apagará de forma automática tras 30 segundos si no encuentra ningún dispositivo conectado. El mando se reiniciará automáticamente una vez encendido. Para volver al modo normal, pulse el botón HOME durante 1 segundo.

Parâmetros do produto

Modelo do produto	WX-4
Plataforma de trabalho	Nintendo Switch™, Windows, PS3™
Voltagem/comentário	100mm x 100mm x 45mm
Tempo de jogo	18h - 20h
Capacidade da bateria	500mAh
Tempo de carga	1min
Tempo de funcionamento	De 18 a 20 horas

Accessories

Pro Controller x1 / Data Line x1 / User's Manual x1

Problemas comuns

Por que não consigo conectar a mi Nintendo Switch™?

Respuesta: Pulse el botón Home durante 1 segundo para apagar el mando de forma normal. El mando se apagará de forma automática tras 30 segundos si no encuentra ningún dispositivo conectado. El mando se reiniciará automáticamente una vez encendido. Para volver al modo normal, pulse el botón HOME durante 1 segundo.

Problemas comuns

Por que não consigo conectar a mi Nintendo Switch™?

Respuesta: Pulse el botón Home durante 1 segundo para apagar el mando de forma normal. El mando se apagará de forma automática tras 30 segundos si no encuentra ningún dispositivo conectado. El mando se reiniciará automáticamente una vez encendido. Para volver al modo normal, pulse el botón HOME durante 1 segundo.

EN Introduction:
01 Home Button
02 Directional Pad
03 Function Buttons
04 Power/Back
05 Decrease Volume

ES Presentación de los botones:
01 Botón Inicio
02 Direcciónal Turbo
03 Capturas de pantalla/Turbo
04 Botones de función
05 Botones de dirección
06 Botones de juego

FR Menu de Tactile:
01 Bouts home
02 Bouts de direction
03 Capture de capture d'écran
04 Direction Turbo
05 Boutons de fonction
06 Bouts de direction

DE Komponenten und Funktionen:
01 Home-Knopf
02 Richtungs-Turbo
03 Richtungs-Turbo
04 Funktions-Tasten
05 Power- und Home-Knopf

IT Introduzione ai pulsanti:
01 Pulsante home
02 Direzione Turbo
03 Pulsante Turbo
04 Pulsanti di funzione
05 Pulsante home

NL Toelichting op de knoppen:
01 Home-knop
02 Richtingsknop
03 Functietoetsen
04 Power- en Home-knoppen
05 Volume-afknop

BE Knoppen:
01 Homeknop
02 Richtingsknop
03 Functietoetsen
04 Power- en Homeknoppen
05 Volume-afknop

PT Descrição dos botões:
01 Botão Home
02 Botão Turbo
03 Botão de captura de tela/Turbo
04 Botão de função
05 Botão de direção

DA Knapper:
01 Hjemmeknap
02 Retningsretningen Turbo
03 Funtionsstart
04 Start og afslutningsknap
05 Volumenmindre

PL Opis przycisków i funkcji:
01 Przycisk Home
02 Turbowy pokrętlek kierunkowy
03 Turbowy przycisk startowy
04 Przyciski funkcyjne
05 Przycisk Home



Quick start

1. Connecting to Switch™ (via Bluetooth)

- In a settings, select the "controller" icon.
- Select the "connect" button.
- Press the **Y** and **HOME** until the mode LED lights up. The controller will then automatically connect to the Switch™.

2. Selecting Charge On/Order

- Press the **Home** button to turn on the home screen.
- Press and hold **Y** and **HOME** until the mode LED lights up. The controller will then automatically connect to the Switch™.

Shock adjustment

- Press and hold **Y** and **HOME** until the mode LED lights up.

Connecting to Switch™ (via wired USB)

- Plug the Switch™ controller into the USB cable, and then connect the controller via the USB cable.
- The controller will automatically connect to the Switch™.
- After pressing the Controller from the Switch™, the controller will start updating the firmware.

1. Ligar a Switch™ (via Bluetooth)

- Em uma configuração de configuração, selecione o ícone "controlador".
- Selecione o botão "conectar".
- Pressione e segure **Y** e **HOME** até que o LED de modo esteja aceso.

2. Selecionar Carregar em/Ordem

- Pressione o botão **Home** para ativar o menu inicial.
- Pressione e segure **Y** e **HOME** até que o LED de modo esteja aceso. O controle se conectará automaticamente ao Switch™.

Ajuste de choque

- Pressione e segure **Y** e **HOME** até que o LED de modo esteja aceso.

Ligação à Switch™ (através de cabo USB)

- Conecte o controle Switch™ ao cabo USB, e então conecte o cabo USB ao computador.
- O controle se conectará automaticamente ao Switch™.
- Após pressionar o Controller from the Switch™, o controle começará a atualizar o firmware.

1. Connecter à Switch™ (via Bluetooth)

- Dans une configuration de configuration, sélectionnez l'icône "manette".
- Sélectionnez le bouton "connecter".
- Appuyez et maintenez **Y** et **HOME** jusqu'à ce que le LED de mode soit allumé.

2. Sélectionner Charge On/Order

- Appuyez sur le bouton **Home** pour afficher l'écran d'accueil.
- Appuyez et maintenez **Y** et **HOME** jusqu'à ce que le LED de mode soit allumé. Le contrôleur se connectera automatiquement au Switch™.

Régulation des chocs

- Appuyez et maintenez **Y** et **HOME** jusqu'à ce que le LED de mode soit allumé.

Connexion à Switch™ (via câble USB)

- Branchez le contrôleur Switch™ au câble USB, puis connectez le câble USB à votre ordinateur.
- Le contrôleur se connectera automatiquement au Switch™.
- Après avoir appuyé sur le bouton Controller from the Switch™, le contrôleur commencera à mettre à jour le firmware.

1. Conectar a Switch™ (via Bluetooth)

- Em uma configuração de configuração, selecione o ícone "controlador".
- Selecione o botão "conectar".
- Pressione e segure **Y** e **HOME** até que o LED de modo esteja aceso.

2. Selecionar Carregar em/Ordem

- Pressione o botão **Home** para ativar o menu inicial.
- Pressione e segure **Y** e **HOME** até que o LED de modo esteja aceso. O controle se conectará automaticamente ao Switch™.

Ajuste de choque

- Pressione e segure **Y** e **HOME** até que o LED de modo esteja aceso.

Ligação à Switch™ (através de cabo USB)

- Conecte o controle Switch™ ao cabo USB, e então conecte o cabo USB ao computador.
- O controle se conectará automaticamente ao Switch™.
- Após pressionar o Controller from the Switch™, o controle começará a atualizar o firmware.

Automatica Verbindungsfunktion

Drücken und halten Sie **Y** und **HOME**, wenn der Controller in den Modus **update** überführt werden soll. Dies ist notwendig, wenn der Controller über ein USB-Kabel mit dem Switch™ verbunden werden soll.

Turbo-Funktion

Drücken und halten Sie **Y** und **HOME**, wenn die Turbo-Funktion aktiviert werden soll. Dies ist notwendig, wenn die Turbo-Funktion über ein USB-Kabel mit dem Switch™ verbunden werden soll.

Reset-Funktion

Drücken und halten Sie **Y** und **HOME**, wenn der Controller in den Modus **update** überführt werden soll. Dies ist notwendig, wenn der Controller über ein USB-Kabel mit dem Switch™ verbunden werden soll.

Verbindung zur PS3 (via USB-Kabel)

Drücken und halten Sie **Y** und **HOME**, wenn der Controller in den Modus **update** überführt werden soll. Dies ist notwendig, wenn der Controller über ein USB-Kabel mit dem Switch™ verbunden werden soll.

Verwendung für Windows PC (via USB-Kabel)

Drücken und halten Sie **Y** und **HOME**, wenn der Controller in den Modus **update** überführt werden soll. Dies ist notwendig, wenn der Controller über ein USB-Kabel mit dem Switch™ verbunden werden soll.

Verwendung für Windows PC (via Bluetooth)

Drücken und halten Sie **Y** und **HOME**, wenn der Controller in den Modus **update** überführt werden soll. Dies ist notwendig, wenn der Controller über ein USB-Kabel mit dem Switch™ verbunden werden soll.

Verbindung zur PS3 (via Bluetooth)

Drücken und halten Sie **Y** und **HOME**, wenn der Controller in den Modus **update** überführt werden soll. Dies ist notwendig, wenn der Controller über ein USB-Kabel mit dem Switch™ verbunden werden soll.

Verwendung für Windows PC (via USB-Kabel)

Drücken und halten Sie **Y** und **HOME**, wenn der Controller in den Modus **update** überführt werden soll. Dies ist notwendig, wenn der Controller über ein USB-Kabel mit dem Switch™ verbunden werden soll.

Verwendung für Windows PC (via Bluetooth)

Drücken und halten Sie **Y** und **HOME**, wenn der Controller in den Modus **update** überführt werden soll. Dies ist notwendig, wenn der Controller über ein USB-Kabel mit dem Switch™ verbunden werden soll.

Verbindung zur PS3 (via Bluetooth)

Drücken und halten Sie **Y** und **HOME**, wenn der Controller in den Modus **update** überführt werden soll. Dies ist notwendig, wenn der Controller über ein USB-Kabel mit dem Switch™ verbunden werden soll.

Verwendung für Windows PC (via USB-Kabel)

Drücken und halten Sie **Y** und **HOME**, wenn der Controller in den Modus **update** überführt werden soll. Dies ist notwendig, wenn der Controller über ein USB-Kabel mit dem Switch™ verbunden werden soll.

Verwendung für Windows PC (via Bluetooth)

Drücken und halten Sie **Y** und **HOME**, wenn der Controller in den Modus **update** überführt werden soll. Dies ist notwendig, wenn der Controller über ein USB-Kabel mit dem Switch™ verbunden werden soll.

Verbindung zur PS3 (via Bluetooth)

Drücken und halten Sie **Y** und **HOME**, wenn der Controller in den Modus **update** überführt werden soll. Dies ist notwendig, wenn der Controller über ein USB-Kabel mit dem Switch™ verbunden werden soll.

Verwendung für Windows PC (via USB-Kabel)

Drücken und halten Sie **Y** und **HOME**, wenn der Controller in den Modus **update** überführt werden soll. Dies ist notwendig, wenn der Controller über ein USB-Kabel mit dem Switch™ verbunden werden soll.

Verwendung für Windows PC (via Bluetooth)

Drücken und halten Sie **Y** und **HOME**, wenn der Controller in den Modus **update** überführt werden soll. Dies ist notwendig, wenn der Controller über ein USB-Kabel mit dem Switch™ verbunden werden soll.

Verbindung zur PS3 (via Bluetooth)

Drücken und halten Sie **Y** und **HOME**, wenn der Controller in den Modus **update** überführt werden soll. Dies ist notwendig, wenn der Controller über ein USB-Kabel mit dem Switch™ verbunden werden soll.

Verwendung für Windows PC (via USB-Kabel)

Drücken und halten Sie **Y** und **HOME**, wenn der Controller in den Modus **update** überführt werden soll. Dies ist notwendig, wenn der Controller über ein USB-Kabel mit dem Switch™ verbunden werden soll.

Verwendung für Windows PC (via Bluetooth)

Drücken und halten Sie **Y** und **HOME**, wenn der Controller in den Modus **update** überführt werden soll. Dies ist notwendig, wenn der Controller über ein USB-Kabel mit dem Switch™ verbunden werden soll.

EN Introduction:
01 Home Button
02 Directional Pad
03 Function Buttons
04 Power/Back
05 Decrease Volume

ES Presentación de los botones:
01 Botón Inicio
02 Direcciónal Turbo
03 Capturas de pantalla/Turbo
04 Botones de función
05 Botones de dirección
06 Botones de juego

FR Menu de Tactile:
01 Bouts home
02 Bouts de direction
03 Capture de capture d'écran
04 Direction Turbo
05 Boutons de fonction
06 Bouts de direction

DE Komponenten und Funktionen:
01 Home-Knopf
02 Richtungs-Turbo
03 Richtungs-Turbo
04 Funktions-Tasten
05 Power- und Home-Knopf

IT Introduzione ai pulsanti:
01 Pulsante home
02 Direzione Turbo
03 Pulsante Turbo
04 Pulsanti di funzione
05 Pulsante home

NL Toelichting op de knoppen:
01 Home-knop
02 Richtingsknop
03 Functietoetsen
04 Power- en Home-knoppen
05 Volume-afknop

BE Knoppen:
01 Homeknop
02 Richtingsknop
03 Functietoetsen
04 Power- en Homeknoppen
05 Volume-afknop

PT Descrição dos botões:
01 Botão Home
02 Botão Turbo
03 Botão de captura de tela/Turbo
04 Botão de função
05 Botão de direção

DA Knapper:
01 Hjemmeknap
02 Retningsretningen Turbo
03 Funtionsstart
04 Start og afslutningsknap
05 Volumenmindre

PL Opis przycisków i funkcji:
01 Przycisk Home
02 Turbowy pokrętlek kierunkowy
03 Turbowy przycisk startowy
04 Przyciski funkcyjne
05 Przycisk Home



Quick start

1. Connecting to Switch™ (via Bluetooth)

- In a settings, select the "controller" icon.
- Select the "connect" button.
- Press the **Y** and **HOME** until the mode LED lights up. The controller will then automatically connect to the Switch™.

2. Selecting Charge On/Order

- Press the **Home** button to turn on the home screen.
- Press and hold **Y** and **HOME** until the mode LED lights up. The controller will then automatically connect to the Switch™.

Shock adjustment

- Press and hold **Y** and **HOME** until the mode LED lights up.

Connecting to Switch™ (via wired USB)

- Plug the Switch™ controller into the USB cable, and then connect the controller via the USB cable.
- The controller will automatically connect to the Switch™.
- After pressing the Controller from the Switch™, the controller will start updating the firmware.

1. Ligar a Switch™ (via Bluetooth)

- Em uma configuração de configuração, selecione o ícone "controlador".
- Selecione o botão "conectar".
- Pressione e segure **Y** e **HOME** até que o LED de modo esteja aceso.

2. Selecionar Carregar em/Ordem

- Pressione o botão **Home** para ativar o menu inicial.
- Pressione e segure **Y** e **HOME** até que o LED de modo esteja aceso. O controle se conectará automaticamente ao Switch™.

Ajuste de choque

- Pressione e segure **Y** e **HOME** até que o LED de modo esteja aceso.

Ligação à Switch™ (através de cabo USB)

- Conecte o controle Switch™ ao cabo USB, e então conecte o cabo USB ao computador.
- O controle se conectará automaticamente ao Switch™.
- Após pressionar o Controller from the Switch™, o controle começará a atualizar o firmware.

1. Connecter à Switch™ (via Bluetooth)

- Dans une configuration de configuration, sélectionnez l'icône "manette".
- Sélectionnez le bouton "connecter".
- Appuyez et maintenez **Y** et **HOME** jusqu'à ce que le LED de mode soit allumé.

2. Sélectionner Charge On/Order

- Appuyez sur le bouton **Home** pour afficher l'écran d'accueil.
- Appuyez et maintenez **Y** et **HOME** jusqu'à ce que le LED de mode soit allumé. Le contrôleur se connectera automatiquement au Switch™.

Régulation des chocs

- Appuyez et maintenez **Y** et **HOME** jusqu'à ce que le LED de mode soit allumé.

Connexion à Switch™ (via câble USB)

- Branchez le contrôleur Switch™ au câble USB, puis connectez le câble USB à votre ordinateur.
- Le contrôleur se connectera automatiquement au Switch™.
- Après avoir appuyé sur le bouton Controller from the Switch™, le contrôleur commencera à mettre à jour le firmware.

1. Conectar a Switch™ (via Bluetooth)

- Em uma configuração de configuração, selecione o ícone "controlador".
- Selecione o botão "conectar".
- Pressione e segure **Y** e **HOME** até que o LED de modo esteja aceso.

2. Selecionar Carregar em/Ordem

- Pressione o botão **Home** para ativar o menu inicial.
- Pressione e segure **Y** e **HOME** até que o LED de modo esteja aceso. O controle se conectará automaticamente ao Switch™.

Ajuste de choque

- Pressione e segure **Y** e **HOME** até que o LED de modo esteja aceso.

Ligação à Switch™ (através de cabo USB)

- Conecte o controle Switch™ ao cabo USB, e então conecte o cabo USB ao computador.
- O controle se conectará automaticamente ao Switch™.
- Após pressionar o Controller from the Switch™, o controle começará a atualizar o firmware.

Automatica Verbindungsfunktion

Drücken und halten Sie **Y** und **HOME**, wenn der Controller in den Modus **update** überführt werden soll. Dies ist notwendig, wenn der Controller über ein USB-Kabel mit dem Switch™ verbunden werden soll.

Turbo-Funktion

Drücken und halten Sie **Y** und **HOME**, wenn die Turbo-Funktion aktiviert werden soll. Dies ist notwendig, wenn die Turbo-Funktion über ein USB-Kabel mit dem Switch™ verbunden werden soll.

Reset-Funktion

Drücken und halten Sie **Y** und **HOME**, wenn der Controller in den Modus **update** überführt werden soll. Dies ist notwendig, wenn der Controller über ein USB-Kabel mit dem Switch™ verbunden werden soll.

Verbindung zur PS3 (via USB-Kabel)

Drücken und halten Sie **Y** und **HOME**, wenn der Controller in den Modus **update** überführt werden soll. Dies ist notwendig, wenn der Controller über ein USB-Kabel mit dem Switch™ verbunden werden soll.

Verwendung für Windows PC (via USB-Kabel)

Drücken und halten Sie **Y** und **HOME**, wenn der Controller in den Modus **update** überführt werden soll. Dies ist notwendig, wenn der Controller über ein USB-Kabel mit dem Switch™ verbunden werden soll.

Verwendung für Windows PC (via Bluetooth)

Drücken und halten Sie **Y** und **HOME**, wenn der Controller in den Modus **update** überführt werden soll. Dies ist notwendig, wenn der Controller über ein USB-Kabel mit dem Switch™ verbunden werden soll.

Verbindung zur PS3 (via Bluetooth)

Drücken und halten Sie **Y** und **HOME**, wenn der Controller in den Modus **update** überführt werden soll. Dies ist notwendig, wenn der Controller über ein USB-Kabel mit dem Switch™ verbunden werden soll.

Verwendung für Windows PC (via USB-Kabel)

Drücken und halten Sie **Y** und **HOME**, wenn der Controller in den Modus **update** überführt werden soll. Dies ist notwendig, wenn der Controller über ein USB-Kabel mit dem Switch™ verbunden werden soll.

Verwendung für Windows PC (via Bluetooth)

Drücken und halten Sie **Y** und **HOME**, wenn der Controller in den Modus **update** überführt werden soll. Dies ist notwendig, wenn der Controller über ein USB-Kabel mit dem Switch™ verbunden werden soll.

Verbindung zur PS3 (via Bluetooth)

Drücken und halten Sie **Y** und **HOME**, wenn der Controller in den Modus **update** überführt werden soll. Dies ist notwendig, wenn der Controller über ein USB-Kabel mit dem Switch™ verbunden werden soll.

Verwendung für Windows PC (via USB-Kabel)

Drücken und halten Sie **Y** und **HOME**, wenn der Controller in den Modus **update** überführt werden soll. Dies ist notwendig, wenn der Controller über ein USB-Kabel mit dem Switch™ verbunden werden soll.

Verwendung für Windows PC (via Bluetooth)

Drücken und halten Sie **Y** und **HOME**, wenn der Controller in den Modus **update** überführt werden soll. Dies ist notwendig, wenn der Controller über ein USB-Kabel mit dem Switch™ verbunden werden soll.

Verbindung zur PS3 (via Bluetooth)

Drücken und halten Sie **Y** und **HOME**, wenn der Controller in den Modus **update** überführt werden soll. Dies ist notwendig, wenn der Controller über ein USB-Kabel mit dem Switch™ verbunden werden soll.

Verwendung für Windows PC (via USB-Kabel)

Drücken und halten Sie **Y** und **HOME**, wenn der Controller in den Modus **update** überführt werden soll. Dies ist notwendig, wenn der Controller über ein USB-Kabel mit dem Switch™ verbunden werden soll.

Verwendung für Windows PC (via Bluetooth)

Drücken und halten Sie **Y** und **HOME**, wenn der Controller in den Modus **update** überführt werden soll. Dies ist notwendig, wenn der Controller über ein USB-Kabel mit dem Switch™ verbunden werden soll.

Verbindung zur PS3 (via Bluetooth)

Drücken und halten Sie **Y** und **HOME**, wenn der Controller in den Modus **update** überführt werden soll. Dies ist notwendig, wenn der Controller über ein USB-Kabel mit dem Switch™ verbunden werden soll.

Verwendung für Windows PC (via USB-Kabel)

Drücken und halten Sie **Y** und **HOME**, wenn der Controller in den Modus **update** überführt werden soll. Dies ist notwendig, wenn der Controller über ein USB-Kabel mit dem Switch™ verbunden werden soll.

Verwendung für Windows PC (via Bluetooth)

Drücken und halten Sie **Y** und **HOME**, wenn der Controller in den Modus **update** überführt werden soll. Dies ist notwendig, wenn der Controller über ein USB-Kabel mit dem Switch™ verbunden werden soll.

EN Introduction:
01 Home Button
02 Directional Pad
03 Function Buttons
04 Power/Back
05 Decrease Volume

ES Presentación de los botones:
01 Botón Inicio
02 Direcciónal Turbo
03 Capturas de pantalla/Turbo
04 Botones de función
05 Botones de dirección
06 Botones de juego

FR Menu de Tactile:
01 Bouts home
02 Bouts de direction
03 Capture de capture d'écran
04 Direction Turbo
05 Boutons de fonction
06 Bouts de direction

DE Komponenten und Funktionen:
01 Home-Knopf
02 Richtungs-Turbo
03 Richtungs-Turbo
04 Funktions-Tasten
05 Power- und Home-Knopf

IT Introduzione ai pulsanti:
01 Pulsante home
02 Direzione Turbo
03 Pulsante Turbo
04 Pulsanti di funzione
05 Pulsante home

NL Toelichting op de knoppen:
01 Home-knop
02 Richtingsknop
03 Functietoetsen
04 Power- en Home-knoppen
05 Volume-afknop

BE Knoppen:
01 Homeknop
02 Richtingsknop
03 Functietoetsen
04 Power- en Homeknoppen
05 Volume-afknop

PT Descrição dos botões:
01 Botão Home
02 Botão Turbo
03 Botão de captura de tela/Turbo
04 Botão de função
05 Botão de direção

DA Knapper:
01 Hjemmeknap
02 Retningsretningen Turbo
03 Funtionsstart
04 Start og afslutningsknap
05 Volumenmindre

PL Opis przycisków i funkcji:
01 Przycisk Home
02 Turbowy pokrętlek kierunkowy
03 Turbowy przycisk startowy
04 Przyciski funkcyjne
05 Przycisk Home



Quick start

1. Connecting to Switch™ (via Bluetooth)

- In a settings, select the "controller" icon.
- Select the "connect" button.
- Press the **Y** and **HOME** until the mode LED lights up. The controller will then automatically connect to the Switch™.

2. Selecting Charge On/Order

- Press the **Home** button to turn on the home screen.
- Press and hold **Y** and **HOME** until the mode LED lights up. The controller will then automatically connect to the Switch™.

Shock adjustment

- Press and hold **Y** and **HOME** until the mode LED lights up.

Connecting to Switch™ (via wired USB)

- Plug the Switch™ controller into the USB cable, and then connect the controller via the USB cable.
- The controller will automatically connect to the Switch™.
- After pressing the Controller from the Switch™, the controller will start updating the firmware.

1. Ligar a Switch™ (via Bluetooth)

- Em uma configuração de configuração, selecione o ícone "controlador".
- Selecione o botão "conectar".
- Pressione e segure **Y** e **HOME** até que o LED de modo esteja aceso.

2. Selecionar Carregar em/Ordem

- Pressione o botão **Home** para ativar o menu inicial.
- Pressione e segure **Y** e **HOME** até que o LED de modo esteja aceso. O controle se conectará automaticamente ao Switch™.

Ajuste de choque

- Pressione e segure **Y** e **HOME** até que o LED de modo esteja aceso.

Ligação à Switch™ (através de cabo USB)

- Conecte o controle Switch™ ao cabo USB, e então conecte o cabo USB ao computador.
- O controle se conectará automaticamente ao Switch™.
- Após pressionar o Controller from the Switch™, o controle começará a atualizar o firmware.

1. Connecter à Switch™ (via Bluetooth)

- Dans une configuration de configuration, sélectionnez l'icône "manette".
- Sélectionnez le bouton "connecter".
- Appuyez et maintenez **Y** et **HOME** jusqu'à ce que le LED de mode soit allumé.

2. Sélectionner Charge On/Order

- Appuyez sur le bouton **Home** pour afficher l'écran d'accueil.
- Appuyez et maintenez **Y** et **HOME** jusqu'à ce que le LED de mode soit allumé. Le contrôleur se connectera automatiquement au Switch™.

Régulation des chocs

- Appuyez et maintenez **Y** et **HOME** jusqu'à ce que le LED de mode soit allumé.

Connexion à Switch™ (via câble USB)

- Branchez le contrôleur Switch™ au câble USB, puis connectez le câble USB à votre ordinateur.
- Le contrôleur se connectera automatiquement au Switch™.
- Après avoir appuyé sur le bouton Controller from the Switch™, le contrôleur commencera à mettre à jour le firmware.

1. Conectar a Switch™ (via Bluetooth)

- Em uma configuração de configuração, selecione o ícone "controlador".
- Selecione o botão "conectar".
- Pressione e segure **Y** e **HOME** até que o LED de modo esteja aceso.

2. Selecionar Carregar em/Ordem

- Pressione o botão **Home** para ativar o menu inicial.
- Pressione e segure **Y** e **HOME** até que o LED de modo esteja aceso. O controle se conectará automaticamente ao Switch™.

Ajuste de choque

- Pressione e segure **Y** e **HOME** até que o LED de modo esteja aceso.

Ligação à Switch™ (através de cabo USB)

- Conecte o controle Switch™ ao cabo USB, e então conecte o cabo USB ao computador.
- O controle se conectará automaticamente ao Switch™.
- Após pressionar o Controller from the Switch™, o controle começará a atualizar o firmware.

Automatica Verbindungsfunktion

Drücken und halten Sie **Y** und **HOME**, wenn der Controller in den Modus **update** überführt werden soll. Dies ist notwendig, wenn der Controller über ein USB-Kabel mit dem Switch™ verbunden werden soll.

Turbo-Funktion

Drücken und halten Sie **Y** und **HOME**, wenn die Turbo-Funktion aktiviert werden soll. Dies ist notwendig, wenn die Turbo-Funktion über ein USB-Kabel mit dem Switch™ verbunden werden soll.

Reset-Funktion

Drücken und halten Sie **Y** und **HOME**, wenn der Controller in den Modus **update** überführt werden soll. Dies ist notwendig, wenn der Controller über ein USB-Kabel mit dem Switch™ verbunden werden soll.

Verbindung zur PS3 (via USB-Kabel)

Drücken und halten Sie **Y** und **HOME**, wenn der Controller in den Modus **update** überführt werden soll. Dies ist notwendig, wenn der Controller über ein USB-Kabel mit dem Switch™ verbunden werden soll.

Verwendung für Windows PC (via USB-Kabel)

Drücken und halten Sie **Y** und **HOME**, wenn der Controller in den Modus <